

Prevodová tabuľka tlaku			
PSI	BAR	kg/cm2	kPa
2	0,138	0,141	13,8
4	0,276	0,281	27,6
6	0,414	0,422	41,4
8	0,552	0,562	55,2
10	0,689	0,703	68,9
12	0,827	0,844	82,7
14	0,965	0,984	96,5
16	1,10	1,12	110
18	1,24	1,27	124
20	1,38	1,41	138
22	1,52	1,55	152
24	1,65	1,69	165
26	1,79	1,83	179
28	1,93	1,97	193
30	2,07	2,11	207
32	2,21	2,25	221
34	2,34	2,39	234
36	2,48	2,53	248
38	2,62	2,67	262
40	2,76	2,81	276
42	2,90	2,95	290
44	3,03	3,09	303
46	3,17	3,23	317
48	3,31	3,37	331
50	3,45	3,52	345
52	3,59	3,66	359
54	3,72	3,80	372
56	3,86	3,94	386
58	4,0	4,08	400
60	4,14	4,22	414
62	4,27	4,36	427
64	4,41	4,50	441
66	4,55	4,64	455
68	4,69	4,78	469

Prevodová tabuľka tlaku			
PSI	BAR	kg/cm2	kPa
70	4,83	4,92	483
72	4,96	5,06	496
74	5,10	5,20	510
76	5,24	5,34	524
78	5,38	5,48	538
80	5,52	5,62	552
82	5,65	5,77	565
84	5,79	5,91	579
86	5,93	6,05	593
88	6,07	6,19	607
90	6,21	6,33	621
92	6,34	6,47	634
94	6,48	6,61	648
96	6,62	6,75	662
98	6,76	6,89	676
100	6,89	7,03	689
105	7,24	7,38	724
110	7,58	7,73	758
115	7,93	8,09	793
120	8,27	8,44	827
125	8,62	8,79	862
130	8,96	9,14	896
135	9,31	9,49	931
140	9,65	9,84	965
145	10,0	10,2	1000
150	10,3	10,5	1030
155	10,7	10,9	1070
160	11,0	11,2	1100
165	11,4	11,6	1140
170	11,7	12,0	1170
175	12,1	12,3	1210
180	12,4	12,7	1240
185	12,8	13,0	1280
190	13,1	13,4	1310